
J3
VOA_HSYNC
VOA_VSYNC
VOA_RED_OUT_R
VOA_GRN_OUT_R
VOA_BLU_OUT_R
D1 1N4148
D2 1N4148
D4 1N4148
GND
MOUSE
KBD
D19HV_MSCLK
D20HV_MSDAT
KBDCLK
KBDAT
R16 10K
R15 10K
R33 10K
R34 10K
5V
TFT
SPI2OUT
SPI2IN
SPI2CLK
SD_CS
T_IRQ
T_CS
TFT_RESET
R35 10K
R2 10K
R17 10K
R19 10K
3.3V
I2C2a
I2C2b
R23 10K
R24 10K
USB
USB0
USB Header (2 pole) DIL
USBVBUS
USB0-
USB0+
C21 0.1UF
SDCARD
SPI2CS
SPI2OUT
SD_CS
SPI2IN
SPI2CLK
SPI1
SPI3
PWM1
PWM2
PWM
3.3VPWM
PWMA
PWMB
PWMC
PWMD
PWMONOFF
PWMONOND
SDA
SCL
ADC
ADC0
ADC1
ADC2
ADC3
ADC4
ADC5
ADC6
ADC7
VREF+
VREF-
AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8
AD9-H0
AD10-H1
AD11
AD12
AD13
AD14
AD15-H4
AD16-HS
AD17-H6
D0HV-H7
D1HV-H2
D2HV-H3
D3HV
D4HV
D5HV
D6HV-H8
D7HV-H9
D8HV-H9
D9HV-H10
D10HV-H11
D11HV
D12HV
D13HV
D14HV-H12
D15HV-H13
D16HV-H14
D17HV-HS
D18HV
D19HV-MSCLK
D20HV-MSDAT
PWR
IO
R2
COUNT
COUNT1
COUNT2
COUNT3
COUNT4-IR
SPI2CLK
I2CSCK
I2CSDA
COM1EN
COM1RX
COM1TX
COM2EN
COM2RX
COM2TX
COM3EN
COM3RX
COM3TX
COM1
COM2
COM3
Console
Console0
Console1
Console2
Console3
ConsoleTX-COM4TX
ConsoleRX-COM4RX
RESET
RESET0
RESET1
RESET2
RESET3
Mode
Mode0
Mode1
Mode2
Mode3
Sound
TONE_L
TONE_R
SPKR
SPKR0
SPKR1
SPKR2
SPKR3
SPKR4
SPKR5
SPKR6
SPKR7
SPKR8
SPKR9
SPKR10
SPKR11
SPKR12
SPKR13
SPKR14
SPKR15
SPKR16
SPKR17
SPKR18
SPKR19
SPKR20
SPKR21
SPKR22
SPKR23
SPKR24
SPKR25
SPKR26
SPKR27
SPKR28
SPKR29
SPKR30
SPKR31
SPKR32
SPKR33
SPKR34
SPKR35
SPKR36
SPKR37
SPKR38
SPKR39